

Таблиця 10. Режими знезараження води і дезінфекції ємностей для зберігання води засобом «Бланідас 300 (Blanidas 300)»

Об'єкт знезараження	Концентрація розчинів засобу (за активним хлором), %	Кількість активного хлору, мг/дм ³	Вільний залишковий хлор, мг/дм ³	Кількість таблеток/гранул	Об'єм води, дм ³	Час знезараження, хв	Метод знезараження
1	2	3	4	5	6	7	8
Вода, яка не потребує очистки (прозора і безбарвна колодязна, каптажна, артезіанська тощо), а також водопровідна	0,0002-0,0006	2-6	0,3-0,5	1	750-250	30	п. 3.2.22
Забруднена вода (річкова, ставкова, озерна тощо)	0,0005-0,0015	5-15	1,4-1,6	1	300-150	30	-
Стічні води з інфекційних лікарень	0,0025	25	1,5-4,5	1	70	60	п. 3.2.23
Ємність для зберігання води	0,0025	25	Не контр.	1	60	45	Протирання або зрошення
						30	Заповнення

Таблиця 11. Режими знезараження води в плавальних басейнах засобом «Бланідас 300 (Blanidas 300)»

Об'єм «чаші» басейну		Концентрація за активним хлором, мг/дм ³	Кількість активного хлору, г	Кількість таблеток/гранул	Час знезараження, хв
м ³	дм ³				
12	12 000	0,6	7	5	30
		0,7	8	6	
70	70 000	0,6	42	28	30
		0,7	49	32	
100	100 000	0,6	60	40	30
		0,7	70	47	
150	150 000	0,6	90	60	30
		0,7	100	67	
300	300 000	0,6	180	120	30
		0,7	196	131	